



Socket Cover EU

Art. No. SC 804



UK User Manual
DK Brugervejledning
SE Användarmanual
NO Brukerveiledning
DE Gebrauchsanleitung



SAFE
since 1947

WARNING: Read this instruction carefully before mounting and using the device. The child protective function of the device may be affected if you do not follow the instructions. Keep the instructions for future reference.

SAFETY WARNINGS:

- Adult assembly required.
- **ATTENTION!** This product acts as a deterrent but cannot replace adult supervision. Never leave children unattended. This is not a toy, do not allow children to play with it.
- Check the product regularly to ensure it is safe to use and working correctly. If worn or damaged, remove immediately and replace as needed.
- This product is designed to offer protection for children up to the age of approximately 24 months.
- If your child has learnt how to remove the product, stop using it immediately.
- Never leave electrical items within your children's reach.
- The socket should be switched off when not in use.

Other important information:

- Smooth, no-grip design prevent little ones from tampering.
- Two step, lift and pull child-proof removal. Either lift the arm with your nail or place a coin in the horizontal slot to release it.
- Arm locks with a 'click' so you know it's safely in place, then requires a strong tug to pull it out.
- **Care instructions:** Wipe with a damp cloth. Do not immerse this product in water.

- Claims against warranties or guarantees must be arranged through your retailer, seller or trader. Proof of purchase is required.
- Carefully designed, top quality products for protecting against falls, finger-traps, electric shocks, burns and access to dangerous objects are what SAFE is all about.

What's included:

6 x Socket Covers



Step by step installation guide

Before inserting the Socket Cover make sure that the socket has been switched off, plugs have been removed and that there is nothing else already inserted into the socket.



Line up the pins of the Socket Cover with the holes in the unused socket.



Firmly push the Socket Cover all the way into the electrical outlet.



Push the arm down until you hear a 'click'.

How to remove



Either use your fingernail to lift the arm,



Or push a small coin into the slot above the arm until the arm lifts up.



Using your fingers, pull the arm to remove the Socket Cover. Keep it in a safe place out of reach of children.

ADVARSEL! Læs denne brugervejledning grundigt inden produktet monteres og tages i brug. Produktets beskyttende funktion kan blive påvirket, hvis instruktionerne ikke følges korrekt. Gem vejledningen til senere brug og reference.

Sikkerhedsadvarsler:

- Må kun monteres af voksne.
- **VIGTIGT!** Dette produkt fungerer som en forhindring men kan ikke erstatte voksenopsyn. Efterlad aldrig børn uden opsyn. Dette er ikke et legetøj, tillad ikke at børn leger med produktet.
- Kontroller jævnligt at produktet fungerer korrekt. Hvis det er beskadiget eller ødelagt, skal det fjernes og erstattes med et nyt om nødvendigt.
- Dette produkt er designet til at yde beskyttelse for børn op til 24 måneder.
- Hvis dit barn har lært at fjerne produktet, så stop brugen af det, da det ikke længere yder beskyttelse.
- Efterlad aldrig elektriske apparater indenfor børn rækkevidde.
- Stikkontakten bør slukkes, når den ikke er i brug.

Anden vigtig information:

- Glat overflade-design, som forhindrer små børn i at kunne lege med, fjerne eller på anden vis manipulere med produktet.
- Enkel og børnesikker løft-og-træk-metode, når produktet ønskes fjernet. Den indbyggede sving-arm kan løftes enten ved at bruge en negl eller en mønt.
- Armen låser med et "klik", så du ved, at den er forsvarligt låst. Der kræves et kraftigt ryk for at trække den ud af den låste position.
- **Vedligeholdelse:** Aftør med en våd klud. Produktet må ikke dypes i vand.
- Reklamationer kan kun ske ved henvendelse til den forhandler, hvor pro-

duktet er købt og mod fremvisning af kvittering.

- **SAFE** handler om nøje designede produkter af allerhøjeste kvalitet til forbedring af sikkerheden i hjemmet.

Hvad er inkluderet:

6 x Kontaktsikring



Skridt-for-skridt installations-vejledning

Før du indsætter kontaktsikringen, er det vigtigt, at kontakten er slukket, og at der ikke er tilkoblet noget til stikkontakten i forvejen.



Placer kontaktsikringens ben foran hullerne på den ubrugte stikkontakt.



Pres Kontaktsikringen helt ind i stikkontakten.



Skub armen ned, indtil du hører et "klik".

Afmontering af Kontaktsikringen



Brug **enten** din finger-negl til at løfte armen



eller pres en smal mønt ind i spalten over armen indtil armen løfter sig.



Brug dine fingre til at trække i armen for at fjerne Kontaktsikringen. Opbevar Kontaktsikringen et sikkert sted udenfor børns rækkevidde.

WARNING: Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder produkten. Funktionen kan påverkas och försämrats om du inte följer instruktionerna. Spar bruksanvisningen för framtida bruk.

SÄKERHETSVARNINGAR:

- Ska monteras av en vuxen.
- **OBSERVERA!** Denna produkt fungerar förebyggande, men ersätter inte uppsikt av en vuxen. Lämna aldrig barnen utan uppsikt. Detta är inte en leksak, låt inte barn leka med den.
- Kontrollera produkten regelbundet för att se till att den är säker att använda, och att den fungerar korrekt. Om den är sliten eller skadad, ska den omedelbart tas bort, och vid behov bytas.
- Denna produkt är designad för att erbjuda skydd för barn upp till cirka 24 månaders ålder.
- Om barnet har lärt sig att avlägsna produkten ska du sluta använda den omedelbart.
- Lämna aldrig elektroniska objekt inom barnets räckhåll.
- Stäng av kontakten när den inte används.

Annan viktig information:

- Slät yta som förhindrar barn att öppna eller ta bort skyddet.
- Barnsäker "lyft-och-drag" spärr. Lyft armen med dina fingrar eller lösgör den genom att placera ett mynt/liten skruvmejsel i den vågräta skåran.
- När spärren trycks ner kommer ett klickljud så att du vet att den stängts säkert. Det krävs ett kraftigt drag för att få ut den igen.
- **Skötselråd:** Torka med en fuktig trasa. Doppa inte denna produkt i vatten.

- Vid anspråk avseende garantier ska du vända dig till din återförsäljare, detaljhandlare, säljaren eller handlare.
- SAFE designar och tillverkar produkter av högsta kvalitet. För att skydda ditt barn mot farliga olyckor i hemmet.

Vad ingår:

6 st. Kontaktskydd



Steg-för-steg installationsguide

Säkerställ att kontakten har stängts av, stickkontakter dragits ur och att inget annat befinner sig i kontakten innan du monterar kontaktskyddet.



Placera kontaktskyddets stift i höjd med den tomma kontaktens hål.



För kontaktskyddet hela vägen in i kontakten.



Tryck ned armen tills du hör ett "klick".

Så avlägsnar du produkten



Använd antingen din fingernagel för att lyfta upp armen.



Eller tryck in ett litet mynt i skåran ovanför armen tills armen lyfts upp.



Lyft upp armen med dina fingrar för att avlägsna kontaktskyddet. Förvara på en säker plats utom räckhåll för barn.

ADVARSEL: Les denne instruksjonen nøye før montering og bruk av innretningen. Produktets barnesikringsfunksjon kan bli påvirket hvis du ikke følger instruksjonene. Ta vare på instruksjonene for fremtidig referanse..

SIKKERHETSADVARSLER

- Dette må monteres av en voksen.
- **OBS!** Dette produktet fungerer som en avskrekking men kan ikke erstatte tilsyn av en voksen. Forlat aldri barn uten tilsyn. Dette er ikke et leketøy, ikke la barn leke med det.
- Kontroller produktet jevnlig for å passe på at det er sikkert å bruke og at det fungerer som det skal. Hvis det er slitt eller skadet må det umiddelbart fjernes og erstattes ved behov.
- Dette produktet er utformet for å tilby beskyttelse for barn opp til omtrent 24 måneders alder.
- Hvis barnet ditt har lært å fjerne produktet må bruken umiddelbart avsluttes.
- Etterlat aldri elektriske produkter innenfor ditt barns rekkevidde.
- Kontakten bør slås av når den ikke er i bruk.

Annen viktig informasjon:

- Glatt overflatedesign forhindrer små barn i å leke med produktet.
- Tostegs barnesikker fjerning, løft og trekk. Løft armen med neglen din eller plasser en mynt i sporet for å løse ut kontakten
- Armen låses med et "klikk" så du vet når den er sikkert på plass, deretter må det et hardt rykk til for å trekke den ut.
- **Vedlikeholdsinstruksjoner:** Tørk av med en fuktig klut. Ikke senk pro-

duktet i vann.

- Krav i henhold til garantier må fremmes gjennom din forhandler. Kjøpsbevis kreves.
- Omhyggelig designede høykvalitetsprodukter for beskyttelse mot fall, fingerfeller, elektriske støt, brannskader og tilgang til farlige objekter er det SAFE handler om.

Dette følger med:

6 x kontaktsikringer



Monteringsveiledning, steg for steg

Før montering av kontaktsikringen må kontakten være slått av, støpsel er fjernet og at det ikke er noe som allerede er satt inn i kontakten.



1 Innrett kontaktsikringens pinner med hullene i den ubrukte stikkkontakten.



2 Press kontaktsikringen helt inn i stikkkontakten.



3 Skyv armen ned til du hører et "klikk".

For å fjerne



1 **Bruk** enten din finger-negl til å løfte armen,



2 **eller** skyv en liten mynt inn i sporet over armen til armen løfter seg.



3 **Bruk** fingrene og trekk i armen for å fjerne kontaktsikringen. Oppbevar den på et sikkert sted, utenfor barns rekkevidde.

WARNUNG: Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt montieren und verwenden. Die Kinderschutzfunktion des Produkts kann beeinträchtigt werden, wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen. Bewahren Sie die Anweisungen für späteres Nachschlagen auf.

Sicherheitshinweise:

- Muss durch Erwachsene montiert werden.
- **ACHTUNG!** Dieses Produkt wirkt vorbeugend, kann aber die Beaufsichtigung durch Erwachsene nicht ersetzen. Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt. Dies ist kein Spielzeug - lassen Sie Kinder nicht damit spielen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig, um sicherzustellen, dass es sicher verwendet werden kann und korrekt funktioniert. Bei Abnutzung oder Beschädigung sofort entfernen und bei Bedarf ersetzen.
- Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es Kindern bis zu einem Alter von etwa 24 Monaten Schutz bietet.
- Wenn Ihr Kind gelernt hat, das Produkt zu entfernen, hören Sie mit der Verwendung sofort auf.
- Bewahren Sie Elektroartikel nie in Reichweite Ihrer Kinder auf.
- Die Steckdose sollte deaktiviert sein, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Weitere wichtige Informationen:

- Glatt und nicht griffig, damit die Kleinen nichts damit anstellen können.
- Kindersicheres Entfernen in zwei Schritten, Heben und Ziehen. Heben Sie den Arm entweder mit einem Fingernagel an oder legen Sie eine Münze in den horizontalen Schlitz, um ihn anzuheben.
- Der Arm rastet hörbar ein, damit Sie wissen, dass er sicher an seinem Platz ist und nur mit einem kräftigen Ruck herausgezogen werden kann.

- Pflegehinweise: Mit einem feuchten Tuch abwischen. Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser ein.
- Garantie- oder Gewährleistungsansprüche müssen über Ihren Einzelhändler, Verkäufer oder Gewerbetreibenden geltend gemacht werden. Sie müssen dazu einen Kaufbeleg vorlegen.
- Sorgfältig konzipierte, qualitativ hochwertige Produkte zum Schutz vor Stürzen, eingeklemmten Fingern, Elektroschocks, Verbrennungen und dem Zugang zu gefährlichen Gegenständen sind das, was SAFE ausmacht.

Lieferumfang:

6 x Steckdosenabdeckungen



Schritt-für-Schritt-Montageanleitung

Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen der Steckdosenabdeckung, dass die Steckdose ausgeschaltet ist, dass die Stecker entfernt wurden und dass nichts anderes bereits in die Steckdose eingesteckt ist.



Richten Sie die Stifte der Steckdosenabdeckung mit den Löchern in der unbenutzten Steckdose aus.



Drücken Sie die Steckdosenabdeckung fest bis zum Anschlag in die Steckdose.



Drücken Sie den kleinen Hebel nach unten, bis Sie ein „Klick“-Geräusch hören.

So entfernen Sie das Produkt



Verwenden Sie entweder einen Fingernagel, um den kleinen Hebel anzuheben,



oder schieben Sie eine kleine Münze in den Schlitz über dem Hebel, bis dieser sich anhebt.



Ziehen Sie mit Ihren Fingern an dem Hebel, um die Steckdosenabdeckung zu entfernen. Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



At Safe and Care Co. we have always been dedicated finding ways to reduce hazards around toddlers at home. Our products are not substitution for parental care and supervision, but our aim is to give parents peace of mind by providing products manufactured to meet only the most strict requirements and highest level of quality.

SAFE is a high quality brand developed and manufactured by Safe and Care Co.

Europe: Marketing and Development

Safe and Care Co. ApS | Sellerup Vangvej 32 | 7080 Børkop
Denmark | contact@safeandcareco.com

Asia: Manufacturing

Safe and Care Co. | Jiangbei Road, Xiani Village | 523655 Qingxi Town
Dongguan City | Guangdong Province | China

Made in China

www.safeandcareco.com