






UK 57 cm - max. 90 cm
DK 57 cm - max. 90 cm
SE 57 cm - max. 90 cm
NO 57 cm - maks. 90 cm
DE 57 cm - max. 90 cm




2 x A 1 x B1 1 x B2 2 x C 2 x D 1 x E*

UK *Part E is only required when extended to 90cm
DK *Del E skal kun anvendes, når komfurgitteret er udvidet til 90 cm
SE *Del E är bara nödvändig vid förlängning till 90 cm
NO *Del E er kun nødvendig ved utvidelse til 90 cm
DE *Teil E ist nur bei einer Erweiterung auf mehr als 90 cm erforderlich

UK Assembly · DK Installation · SE Ihopsättning · NO Montering · DE Montage



UK Click!
DK Klik!
SE Klick!
NO Klikk!
DE Klick!





UK Click!
DK Klik!
SE Klick!
NO Klikk!
DE Klick!


UK 57 cm - max. 90 cm
DK 57 cm - max. 90 cm
SE 57 cm - max. 90 cm
NO 57 cm - maks. 90 cm
DE 57 cm - max. 90 cm

UK Part E is only required when extended to 90cm
DK Del E skal kun anvendes, når komfurgitteret er udvidet til 90 cm
SE Del E är bara nödvändig vid förlängning till 90 cm
NO Del E er kun nødvendig ved utvidelse til 90 cm
DE Teil E ist nur bei einer Erweiterung auf mehr als 75 cm erforderlich

UK Press! 60 sec. 24 hours Don't touch
DK Pres! 60 sek. 24 timer Rør ikke
SE Tryck! 60 sek. 24 timmar Rör ej
NO Trykk! 60 sek. 24 timer Ikke rør
DE Andrücken! 60 sek. 24 Stunden Nicht berühren




UK Cleaning · DK Rengøring · SE Rengöring · NO Rengjøring · DE Reinigung



UK Press!
DK Pres!
SE Tryck!

NO Trykk!
DE Andrücken

UK Dismantling · DK Afmontering · SE Demontering
NO Demontering · DE Demontage



UK - Safety instructions:

IMPORTANT! READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

- **IMPORTANT:** Before installing this adhesive based product the surface must be cleaned with a 50/50 mixture of Isopropyl alcohol and water! Make sure the surface is dry before applying the adhesive!
- Adjustable length from 57 - 90 cm.
- Do not extend the article by more than 90 cm.
- Suitable for electric, gas and induction cookers.
- Suitable for any type of cooking surface.
- The stove guard must be mounted on the working surface according to the instructions.
- The cooking area is safely guarded only when the article is correctly mounted!
- Do not mount the guard when the cooking area is hot!
- Do not use the stove guard when it has damaged, worn, or broken parts or any other defects!
- The stove guard prevents children from reaching hot pots or pans. Adult care and supervision is however still required!
- This product protects children up to around 36 months of age.
- Do not underestimate your child's abilities and how quickly they develop!
- Cleaning instructions: Place the disassembled parts in the dishwasher. Do not use abrasive cleaning materials.
- Important: Cleaning in Dishwasher may cause discolouring due to some detergents being more aggressive cleaners.
- Please keep the purchase document, instructions for use and article number safe. Guarantee claims or other warranty claims must be arranged exclusively with the retailer.

DK - Sikkerhedsanvisninger:

VIGTIGT - LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG

- **VIGTIGT:** Før installation af dette tape-baserede produkt skal overfladen gøres ren med en 50/50 blanding af isopropyl-alkohol og vand. Vær sikker på at overfladen er helt tør, før tapen monteres på komfuret.
- Justerbart fra 57 - 90 cm.
- For at produktet har den nødvendige styrke, må det ikke udvides til mere end 90 cm.
- Kan anvendes til elektriske, gas- og induktions-kogeplader.
- Kan anvendes på alle typer af overflader.
- Komfurafskærmningen skal monteres i henhold til denne vejledning.
- Komfurets øgede sikkerhed er kun gældende, når produktet er monteret korrekt!
- Monter ikke når komfuret er varmt.
- Anvend ikke komfurafskærmningen, hvis dele af produktet er gået i stykker, er slidt eller på anden vis har defekter.
- Komfurafskærmningen forhindrer børn i at nå gryder og pander, men kan aldrig erstatte voksentilsyn af børn.
- Produktet er anvendeligt for børn op til 36 måneder.
- Undervurder aldrig dit barns evner og hastigheden, hvormed det udvikles!
- Rengøring: Kan rengøres i opvaskemaskine i den øverste kurv! Anvend ikke rengøringsmidler med skureeffekt.
- Vigtigt: Vaskemidler til opvaskemaskiner kan forårsage farveændringer af produktet pga. deres aggressive vaske-egenskaber.
- Venligst gem produktinformation og brugervejledning på et sikkert sted til eventuel senere brug. Garantikrav kan kun ske ved henvendelse til stedet, hvor produktet er købt.



SE - Säkerhetsinstruktioner:

VIKTIGT! LÄS OCH FÖLJ DESSA INNSTRUKTIONER NOGGRANNT OCH FÖRVARA FÖR SENARE REFERENS

- **VIKTIGT:** Innan installation måste arbetsytan rengöras med en blandning av 50/50 Isopropyl! Försäkra er att ytan är torr innan vidhäftning görs!
- Justerbar längd från 57 - 90 cm.
- För att behålla stabilitet, utöka inte artikeln mer än 90 cm.
- Passar elektrisk, gas och induktions spis.
- Passar alla spisytor.
- Spisskyddet måste monteras på arbetsytan enligt instruktionen.
- Spisytan är säkrad endast om artikel är korrekt monterad!
- Montera inte skyddet när spisytan är varm!
- Använd inte spisskyddet om det är skadat, slitet eller har trasiga delar eller annan defekt!
- Spisskyddet förebygger för att barn inte ska nå varma kastruller eller pannor. Vuxen underhåll och övervakning är fortfarande att rekommendera!
- Denna produkt skyddar barn upp till omkring 36 månaders ålder.
- Underskatta inte ditt barns möjligheter och deras snabbhet att utvecklas!
- Rengöringsinstruktioner: Lägg de nedmonterade delarna i diskmaskinen! Använd inte slipmedel som rengöringsmedel!
- **VIKTIGT:** Kan rengöras i diskmaskin men beroende av rengöringsmedel kan missfärgning ske över tid.
- Spara kvitto, användningsinstruktioner och artikelnummer i säker förvar. Garanti krav och andra garanti fordringar måste arrangeras uteslutande med återförsäljare.

NO - Sikkerhetsinstruksjoner:

VIKTIG! LES OG FØLG DISSE INSTRUKSJONENE NØYE OG TA VARE PÅ DEM FOR FREMTIDIG REFERANSE

- **VIKTIG:** Før montering må overflaten rengjøres med en 50/50 blanding av isopropylalkohol og vann! Sørg for at overflaten er tørr før limbåndet påføres!
- Justerbar lengde fra 57 - 90 cm.
- For å opprettholde stabilitet, må artikkelen ikke utvides mer enn 90 cm.
- Passende for elektriske komfyrer, gass- og induksjonskomfyrer.
- Passende for enhver type komfyroverflate.
- Komfyrvernet må monteres på arbeidsoverflaten i henhold til instruksjonene.
- Matlagingsområdet er trygt vernet kun når artikkelen er korrekt montert!
- Ikke monter vernet når matlagingsområdet er varmt!
- Ikke bruk komfyrvernet hvis det har skadde, slitte eller ødelagte deler, eller noen andre defekter!
- Komfyrvernet forhindrer barn fra å nå varme gryter eller panner. Omsorg og tilsyn av voksen er imidlertid fremdeles påkrevd!
- Dette produktet beskytter barn opp til ca. 36 måneder gamle.
- Ikke undervurder ditt barns evner, og hvor raskt de utvikler seg!
- Rengjøringsinstruksjoner: Plasser de demonterte delene i oppvaskmaskinen. Ikke bruk slipende rengjøringsmaterialer!
- **VIKTIG:** Kan vaskes i oppvaskmaskin, men kan, avhengig av vaskemiddel, bli misfarget over tid.
- Ta vare på kjøpsdokumentet, bruksanvisningen og artikkelnummeret. Garantikrav eller andre krav må kun arrangeres gjennom detaljisten.

DE - Sicherheitshinweise:

WICHTIG - LESEN UND BEFOLGEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF

- **WICHTIG:** Vor der Klebmontage dieses Produktes muss die Oberfläche mit einem 50/50-Gemisch aus Isopropylalkohol und Wasser gereinigt werden! Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche trocken ist, bevor Sie den Klebstoff auftragen!
- Einstellbare Länge von 57 - 90 cm
- Erweitern Sie diesen Artikel nicht auf mehr als 90 cm
- Geeignet für Elektro-, Gas- und Induktionsherde
- Geeignet für jede Art von Kochfläche
- Der Herdschutz muss gemäß den Anweisungen auf der Arbeitsfläche montiert werden
- Der Kochbereich ist nur dann gesichert, wenn der Artikel korrekt montiert ist!
- Montieren Sie den Schutz nicht, wenn die Kochstelle heiß ist!
- Benutzen Sie den Herdschutz nicht, wenn Teile davon beschädigt, abgenutzt, oder defekt sind oder er andere Mängel aufweist!
- Der Herdschutz verhindert, dass Kinder an heiße Töpfe oder Pfannen gelangen können. Die Betreuung und Überwachung durch Erwachsene ist jedoch weiterhin erforderlich!
- Dieses Produkt schützt Kinder bis zu einem Alter von etwa 36 Monaten
- Unterschätzen Sie nicht die Fähigkeiten Ihres Kindes und wie schnell es sich entwickelt!
- Reinigungsanweisungen: Legen Sie die zerlegten Teile in die Spülmaschine. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Wichtig: Die Reinigung in der Spülmaschine kann zu Verfärbungen führen, da einige Reinigungsmittel aggressiver sind.
- Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg, die Gebrauchsanweisung und die Artikelnummer sicher auf. Garantie- oder andere Gewährleistungsansprüche sind ausschließlich mit dem Händler zu vereinbaren.


UK STOVE GUARD
User Manual

DK KOMFURAFSKÆRMNING
Brugervejledning

SE SPISSKYDD
Användarmanual

NO KOMFYRVERN
Brukerveiledning

DE HERDSCHUTZ
Gebrauchsanleitung



Designed by Grønlund Design
and Safe and Care co. Ltd.
Made in China



SAFE
since 1947